

EN

**UNDERBODY ARMOUR INSTALLATION MANUAL  
(RADIATOR, ENGINE BAY, GEARBOX, TRANSFER CASE)**

DE

**MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM  
(RADIATOR-, MOTOR-, GETRIEBE-, DIFFERENZIALSCHUTZ)****Underbody Armour for:****Mitsubishi L200 ( 2006-2015 )****Mitsubishi Pajero Sport ( 2008-2016 )**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2333.4032.1;   | 2333.4033.1;   | 2333.4034.1;   | 2333.4035.1;   |
| 2333.4032.1/6; | 2333.4033.1/6; | 2333.4034.1/6; | 2333.4035.1/6; |
| 2111.4032.1/3; | 2111.4033.1/3; | 2111.4034.1/3; | 2111.4035.1/3; |





**LOCATION/POSITION ARROW**  
ANORDNUNG/  
POSITIONSRICHTUNG




**MOVEMENT ARROW**  
BEWEGUNGSRICHTUNG




**SCREW ARROW**  
DREHUNGSRICHTUNG






EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen




EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern













EN Drill  
DE Bohrer




EN Screwdriver  
DE Schraubenzieher







EN Office Knife  
DE Büromesser



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>A</div> <div></div> <div>1x</div>                        |                                                                                                                                                 |  |
| <div>B</div> <div></div> <div>M8x35</div> <div>6x</div>       | <div>C</div> <div></div> <div>M10x35</div> <div>10x</div>   |  |
| <div>D</div> <div></div> <div>∅ 8</div> <div>6x</div>        | <div>E</div> <div></div> <div>∅ 10</div> <div>12x</div>    |  |
| <div>F</div> <div></div> <div>∅ 8</div> <div>6x</div>        | <div>G</div> <div></div> <div>∅ 10</div> <div>10x</div>    |  |
| <div>H</div> <div></div> <div>M10x100/20</div> <div>2x</div> | <div>I</div> <div></div> <div>M8x70/20</div> <div>2x</div> |  |
| <div>J</div> <div></div> <div>M10</div> <div>2x</div>        | <div>K</div> <div></div> <div>1x</div>                      |  |








































### **(EN) Mounting requirements:**

Underbody Armour is developed individual for each car model.

Underbody Armour must be mounted according to installation manual by an authorized car dealer or by a special car repair stations.

Underbody Armour is to be installed to original points and holes of the power units of the car.

Installed properly Underbody Armour doesn't scrape another parts and assembly of the car.

### **(DE) Montageanleitung:**

Der Unterfahr-/Unterbodenschutz wurde für jedes Fahrzeug individuell entwickelt. Der Unterfahr-/Unterbodenschutz ist gemäß Installationsanleitung des Herstellers bei einer autorisierten Werkstatt oder Autohändler zu montieren. Der Unterbodenschutz wird an den originalen Befestigungsbohrungen der Karosserie montiert. Bei Montage gemäß Herstellervorgaben werden keine anderen Karosserieteile beschädigt oder in Mitleidenschaft gezogen.

### **(EN) Working requirements:**

Underbody Armour is designed for use and drive of the vehicle in conditions considere by the car manufacture.

While driving the carat speed, cases of collisions with large obstacles and objects need to be excluded.

In the case of a collision with an obstacle Underbody Armour and the vehicle must be inspected in a specialized car repair stations for damage of the components and assemblies and suitability for further use.

### **(DE) Herstellervorgaben:**

Der Unterfahr-/Unterbodenschutz ist gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu verwenden. Das Befahren und Zusammenstoßen von/mit Hindernissen und großen Objekten ist zu unterlassen. Nach erfolgtem Zusammenstoß muss die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges und/oder entstandene Mängel von einer autorisierten Werkstatt überprüft werden.

**(EN) Warranty:**

Warranty period - 12 months.

**(DE) Gewähr:**

Die Dauer der Gewährleistung beträgt 12 Monate.

**(EN) Warranty terms and conditions:**

Underbody Armour is installed on the car, with good condition of the body and the assembly parts (the car, that was not involved in the accident).

Absence of mechanical damages of the Underbody Armour caused by a head-on crush;

Compliance with all installation requirements;

Absence of powder coating damages of the Underbody Armour;

The manufacturer is not liable for any damage caused to the vehicle, the life and health of people in the event of breach of the installation and using of Underbody Armour. The manufacturer has the right to change the design of Underbody Armour.

**(DE) Gewährleistung:**

Der Unterfahr-/Unterbodenschutz muss ohne Beschädigung und/oder Änderungen an Karosserie montiert worden sein. Es dürfen keine Schäden durch die Kollision mit Hindernissen/Gegenständen entstanden sein. Die Vorgaben der Montageanleitung müssen exakt eingehalten werden. Es dürfen keine Schäden/Kratzspuren an der Pulverbeschichtung vorhanden sein. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fahrzeugschäden jedweder Art und gesundheitliche Gefährdungen durch fehlerhafte Montage und Nutzung des Unterbodenschutzes. Der Hersteller behält sich vor, Design und Konstruktionsänderungen des Unterbodenschutzes zu ändern.

**All products are certified**  
**Alle Produkte sind zertifiziert**



EN

**UNDERBODY ARMOUR INSTALLATION MANUAL  
(RADIATOR, ENGINE BAY, GEARBOX, TRANSFER CASE)**

DE

**MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM  
(RADIATOR-, MOTOR-, GETRIEBE-, DIFFERENZIALSCHUTZ)****Underbody Armour for:****Mitsubishi L200 ( 2006-2015 )****Mitsubishi Pajero Sport ( 2008-2016 )**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2333.4032.1;   | 2333.4033.1;   | 2333.4034.1;   | 2333.4035.1;   |
| 2333.4032.1/6; | 2333.4033.1/6; | 2333.4034.1/6; | 2333.4035.1/6; |
| 2111.4032.1/3; | 2111.4033.1/3; | 2111.4034.1/3; | 2111.4035.1/3; |





**LOCATION/POSITION ARROW**  
ANORDNUNG/  
POSITIONSRICHTUNG




**MOVEMENT ARROW**  
BEWEGUNGSRICHTUNG




**SCREW ARROW**  
DREHUNGSRICHTUNG







EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen




EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern



EN Drill  
DE Bohrer














EN Screwdriver  
DE Schraubenzieher







EN Office Knife  
DE Büromesser







|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A</div> <div></div> <div>1x</div>            |                                                                                                                                     |
| <div>B</div> <div></div> <div>M8x356x</div>       | <div>C</div> <div></div> <div>M10x3510x</div>   |
| <div>D</div> <div></div> <div>∅ 86x</div>        | <div>E</div> <div></div> <div>∅ 1012x</div>    |
| <div>F</div> <div></div> <div>∅ 86x</div>        | <div>G</div> <div></div> <div>∅ 1010x</div>    |
| <div>H</div> <div></div> <div>M10x100/202x</div> | <div>I</div> <div></div> <div>M8x70/202x</div> |
| <div>J</div> <div></div> <div>M102x</div>        | <div>K</div> <div></div> <div>1x</div>          |




































### **(EN) Mounting requirements:**

Underbody Armour is developed individual for each car model.

Underbody Armour must be mounted according to installation manual by an authorized car dealer or by a special car repair stations.

Underbody Armour is to be installed to original points and holes of the power units of the car.

Installed properly Underbody Armour doesn't scrape another parts and assembly of the car.

### **(DE) Montageanleitung:**

Der Unterfah-/Unterbodenschutz wurde für jedes Fahrzeug individuell entwickelt. Der Unterfah-/Unterbodenschutz ist gemäß Installationsanleitung des Herstellers bei einer autorisierten Werkstatt oder Autohändler zu montieren. Der Unterbodenschutz wird an den originalen Befestigungsbohrungen der Karosserie montiert. Bei Montage gemäß Herstellervorgaben werden keine anderen Karosserieteile beschädigt oder in Mitleidenschaft gezogen.

### **(EN) Working requirements:**

Underbody Armour is designed for use and drive of the vehicle in conditions considere by the car manufacture.

While driving the carat speed, cases of collisions with large obstacles and objects need to be excluded.

In the case of a collision with an obstacle Underbody Armour and the vehicle must be inspected in a specialized car repair stations for damage of the components and assemblies and suitability for further use.

### **(DE) Herstellervorgaben:**

Der Unterfah-/Unterbodenschutz ist gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu verwenden. Das Befahren und Zusammenstoßen von/mit Hindernissen und großen Objekten ist zu unterlassen. Nach erfolgtem Zusammenstoß muss die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges und/oder entstandene Mängel von einer autorisierten Werkstatt überprüft werden.

**(EN) Warranty:**

Warranty period - 12 months.

**(DE) Gewähr:**

Die Dauer der Gewährleistung beträgt 12 Monate.

**(EN) Warranty terms and conditions:**

Underbody Armour is installed on the car, with good condition of the body and the assembly parts (the car, that was not involved in the accident).

Absence of mechanical damages of the Underbody Armour caused by a head-on crush;

Compliance with all installation requirements;

Absence of powder coating damages of the Underbody Armour;

The manufacturer is not liable for any damage caused to the vehicle, the life and health of people in the event of breach of the installation and using of Underbody Armour. The manufacturer has the right to change the design of Underbody Armour.

**(DE) Gewährleistung:**

Der Unterfahr-/Unterbodenschutz muss ohne Beschädigung und/oder Änderungen an Karosserie montiert worden sein. Es dürfen keine Schäden durch die Kollision mit Hindernissen/Gegenständen entstanden sein. Die Vorgaben der Montageanleitung müssen exakt eingehalten werden. Es dürfen keine Schäden/Kratzspuren an der Pulverbeschichtung vorhanden sein. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fahrzeugschäden jedweder Art und gesundheitliche Gefährdungen durch fehlerhafte Montage und Nutzung des Unterbodenschutzes. Der Hersteller behält sich vor, Design und Konstruktionsänderungen des Unterbodenschutzes zu ändern.

**All products are certified**  
**Alle Produkte sind zertifiziert**



EN

**UNDERBODY ARMOUR INSTALLATION MANUAL  
(RADIATOR, ENGINE BAY, GEARBOX, TRANSFER CASE)**

DE

**MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM  
(RADIATOR-, MOTOR-, GETRIEBE-, DIFFERENZIALSCHUTZ)****Underbody Armour for:****Mitsubishi L200 ( 2006-2015 )****Mitsubishi Pajero Sport ( 2008-2016 )**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2333.4032.1;   | 2333.4033.1;   | 2333.4034.1;   | 2333.4035.1;   |
| 2333.4032.1/6; | 2333.4033.1/6; | 2333.4034.1/6; | 2333.4035.1/6; |
| 2111.4032.1/3; | 2111.4033.1/3; | 2111.4034.1/3; | 2111.4035.1/3; |





**LOCATION/POSITION ARROW**  
ANORDNUNG/  
POSITIONSRICHTUNG




**MOVEMENT ARROW**  
BEWEGUNGSRICHTUNG




**SCREW ARROW**  
DREHUNGSRICHTUNG








EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen




EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern










EN Drill  
DE Bohrer






EN Screwdriver  
DE Schraubenzieher







EN Office Knife  
DE Büromesser



|                       |                                                                                      |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A</b>              |    | 1x       |
| <b>B</b>              |    | <b>C</b> |
| M8x35<br>6x           | M10x35<br>10x                                                                        |          |
| <b>D</b>              |   | <b>E</b> |
| $\varnothing 8$<br>6x | $\varnothing 10$<br>12x                                                              |          |
| <b>F</b>              |   | <b>G</b> |
| $\varnothing 8$<br>6x | $\varnothing 10$<br>10x                                                              |          |
| <b>H</b>              |   | <b>I</b> |
| M10x100/20<br>2x      | M8x70/20<br>2x                                                                       |          |
| <b>J</b>              |   | <b>K</b> |
| M10<br>2x             |  | 1x       |




































### **(EN) Mounting requirements:**

Underbody Armour is developed individual for each car model.

Underbody Armour must be mounted according to installation manual by an authorized car dealer or by a special car repair stations.

Underbody Armour is to be installed to original points and holes of the power units of the car.

Installed properly Underbody Armour doesn't scrape another parts and assembly of the car.

### **(DE) Montageanleitung:**

Der Unterfah-/Unterbodenschutz wurde für jedes Fahrzeug individuell entwickelt. Der Unterfah-/Unterbodenschutz ist gemäß Installationsanleitung des Herstellers bei einer autorisierten Werkstatt oder Autohändler zu montieren. Der Unterbodenschutz wird an den originalen Befestigungsbohrungen der Karosserie montiert. Bei Montage gemäß Herstellervorgaben werden keine anderen Karosserieteile beschädigt oder in Mitleidenschaft gezogen.

### **(EN) Working requirements:**

Underbody Armour is designed for use and drive of the vehicle in conditions considere by the car manufacture.

While driving the carat speed, cases of collisions with large obstacles and objects need to be excluded.

In the case of a collision with an obstacle Underbody Armour and the vehicle must be inspected in a specialized car repair stations for damage of the components and assemblies and suitability for further use.

### **(DE) Herstellervorgaben:**

Der Unterfah-/Unterbodenschutz ist gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu verwenden. Das Befahren und Zusammenstoßen von/mit Hindernissen und großen Objekten ist zu unterlassen. Nach erfolgtem Zusammenstoß muss die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges und/oder entstandene Mängel von einer autorisierten Werkstatt überprüft werden.

**(EN) Warranty:**

Warranty period - 12 months.

**(DE) Gewähr:**

Die Dauer der Gewährleistung beträgt 12 Monate.

**(EN) Warranty terms and conditions:**

Underbody Armour is installed on the car, with good condition of the body and the assembly parts (the car, that was not involved in the accident).

Absence of mechanical damages of the Underbody Armour caused by a head-on crush;

Compliance with all installation requirements;

Absence of powder coating damages of the Underbody Armour;

The manufacturer is not liable for any damage caused to the vehicle, the life and health of people in the event of breach of the installation and using of Underbody Armour. The manufacturer has the right to change the design of Underbody Armour.

**(DE) Gewährleistung:**

Der Unterfahr-/Unterbodenschutz muss ohne Beschädigung und/oder Änderungen an Karosserie montiert worden sein. Es dürfen keine Schäden durch die Kollision mit Hindernissen/Gegenständen entstanden sein. Die Vorgaben der Montageanleitung müssen exakt eingehalten werden. Es dürfen keine Schäden/Kratzspuren an der Pulverbeschichtung vorhanden sein. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fahrzeugschäden jedweder Art und gesundheitliche Gefährdungen durch fehlerhafte Montage und Nutzung des Unterbodenschutzes. Der Hersteller behält sich vor, Design und Konstruktionsänderungen des Unterbodenschutzes zu ändern.

**All products are certified**  
**Alle Produkte sind zertifiziert**



EN

**UNDERBODY ARMOUR INSTALLATION MANUAL  
(RADIATOR, ENGINE BAY, GEARBOX, TRANSFER CASE)**

DE

**MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM  
(RADIATOR-, MOTOR-, GETRIEBE-, DIFFERENZIALSCHUTZ)****Underbody Armour for:****Mitsubishi L200 ( 2006-2015 )****Mitsubishi Pajero Sport ( 2008-2016 )**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2333.4032.1;   | 2333.4033.1;   | 2333.4034.1;   | 2333.4035.1;   |
| 2333.4032.1/6; | 2333.4033.1/6; | 2333.4034.1/6; | 2333.4035.1/6; |
| 2111.4032.1/3; | 2111.4033.1/3; | 2111.4034.1/3; | 2111.4035.1/3; |







**LOCATION/POSITION ARROW**  
ANORDNUNG/  
POSITIONSRICHTUNG




**MOVEMENT ARROW**  
BEWEGUNGSRICHTUNG




**SCREW ARROW**  
DREHUNGSRICHTUNG






EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen




EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern













EN Drill  
DE Bohrer






EN Screwdriver  
DE Schraubenzieher







EN Office Knife  
DE Büromesser



|                 |                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>        |   | 1x                                                                                    |
| <b>B</b>        |   | <b>C</b>                                                                              |
| M8x35           | 6x                                                                                  |   |
| <b>D</b>        |  | <b>E</b>                                                                              |
| $\varnothing 8$ | 6x                                                                                  |  |
| <b>F</b>        |  | <b>G</b>                                                                              |
| $\varnothing 8$ | 6x                                                                                  |  |
| <b>H</b>        |  | <b>I</b>                                                                              |
| M10x100/20      | 2x                                                                                  |  |
| <b>J</b>        |  | <b>K</b>                                                                              |
| M10             | 2x                                                                                  |   |
|                 |                                                                                     | 1x                                                                                    |




































### **(EN) Mounting requirements:**

Underbody Armour is developed individual for each car model.

Underbody Armour must be mounted according to installation manual by an authorized car dealer or by a special car repair stations.

Underbody Armour is to be installed to original points and holes of the power units of the car.

Installed properly Underbody Armour doesn't scrape another parts and assembly of the car.

### **(DE) Montageanleitung:**

Der Unterfah-/Unterbodenschutz wurde für jedes Fahrzeug individuell entwickelt. Der Unterfah-/Unterbodenschutz ist gemäß Installationsanleitung des Herstellers bei einer autorisierten Werkstatt oder Autohändler zu montieren. Der Unterbodenschutz wird an den originalen Befestigungsbohrungen der Karosserie montiert. Bei Montage gemäß Herstellervorgaben werden keine anderen Karosserieteile beschädigt oder in Mitleidenschaft gezogen.

### **(EN) Working requirements:**

Underbody Armour is designed for use and drive of the vehicle in conditions considere by the car manufacture.

While driving the carat speed, cases of collisions with large obstacles and objects need to be excluded.

In the case of a collision with an obstacle Underbody Armour and the vehicle must be inspected in a specialized car repair stations for damage of the components and assemblies and suitability for further use.

### **(DE) Herstellervorgaben:**

Der Unterfah-/Unterbodenschutz ist gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu verwenden. Das Befahren und Zusammenstoßen von/mit Hindernissen und großen Objekten ist zu unterlassen. Nach erfolgtem Zusammenstoß muss die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges und/oder entstandene Mängel von einer autorisierten Werkstatt überprüft werden.

**(EN) Warranty:**

Warranty period - 12 months.

**(DE) Gewähr:**

Die Dauer der Gewährleistung beträgt 12 Monate.

**(EN) Warranty terms and conditions:**

Underbody Armour is installed on the car, with good condition of the body and the assembly parts (the car, that was not involved in the accident).

Absence of mechanical damages of the Underbody Armour caused by a head-on crush;

Compliance with all installation requirements;

Absence of powder coating damages of the Underbody Armour;

The manufacturer is not liable for any damage caused to the vehicle, the life and health of people in the event of breach of the installation and using of Underbody Armour. The manufacturer has the right to change the design of Underbody Armour.

**(DE) Gewährleistung:**

Der Unterfahr-/Unterbodenschutz muss ohne Beschädigung und/oder Änderungen an Karosserie montiert worden sein. Es dürfen keine Schäden durch die Kollision mit Hindernissen/Gegenständen entstanden sein. Die Vorgaben der Montageanleitung müssen exakt eingehalten werden. Es dürfen keine Schäden/Kratzspuren an der Pulverbeschichtung vorhanden sein. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fahrzeugschäden jedweder Art und gesundheitliche Gefährdungen durch fehlerhafte Montage und Nutzung des Unterbodenschutzes. Der Hersteller behält sich vor, Design und Konstruktionsänderungen des Unterbodenschutzes zu ändern.

**All products are certified**  
**Alle Produkte sind zertifiziert**





**EN**     **UNDERBODY ARMOUR INSTALLATION MANUAL  
(FUEL TANK)**


**DE**     **MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM  
(BRENNSTOFFTANK)**




**Underbody Armour for:**

**Mitsubishi L200** (2006-2015; 2015-2019; 2019- )


2333.4059.1.6   2333.4059.1   2111.4059.1.3




EN Regular fasteners  
DE Schraube herausdrehen




EN Regular fasteners  
DE Schraube eindrehen und festziehen




EN Screw a several turns  
DE Schraube wenige Umdrehungen eindrehen



EN Loosen bolts  
DE Schraube wenige Umdrehungen lösen




EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung




EN Location/Position Arrow  
DE Blickrichtung / Postionsrichtung



EN Screw Arrow  
DE Drehrichtung






EN Ratchet  
DE Ratsche






S - 17

**A**




|                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><br>x1  | <b>2</b><br><br>x1     | <b>3</b><br><br>x1      | <b>4</b><br><br>M8x20 x1    | <b>5</b><br><br>M10x20 x4 | <b>6</b><br><br>M10x30 x1 |
| <b>7</b><br><br>x1  | <b>8</b><br><br>Ø 8 x1 | <b>9</b><br><br>Ø 10 x5 | <b>10</b><br><br>M10x90 x1 | <b>11</b><br><br>Ø 16 x1  | <b>12</b><br><br>x1       |
| <b>13</b><br><br>x1 |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |







## Single cab





## Single cab



## Double cab







### **(EN) Mounting requirements:**

Underbody Armour is developed individual for each car model.

Underbody Armour must be mounted according to installation manual by an authorized car dealer or by a special car repair stations.

Underbody Armour is to be installed to original points and holes of the power units of the car.

Installed properly Underbody Armour doesn't scrape another parts and assembly of the car.

### **(DE) Montageanleitung:**

Der Unterfah-/Unterbodenschutz wurde für jedes Fahrzeug individuell entwickelt. Der Unterfah-/Unterbodenschutz ist gemäß Installationsanleitung des Herstellers bei einer autorisierten Werkstatt oder Autohändler zu montieren. Der Unterbodenschutz wird an den originalen Befestigungsbohrungen der Karosserie montiert. Bei Montage gemäß Herstellervorgaben werden keine anderen Karosserieteile beschädigt oder in Mitleidenschaft gezogen.

### **(EN) Working requirements:**

Underbody Armour is designed for use and drive of the vehicle in conditions considere by the car manufacture.

While driving the carat speed, cases of collisions with large obstacles and objects need to be excluded.

In the case of a collision with an obstacle Underbody Armour and the vehicle must be inspected in a specialized car repair stations for damage of the components and assemblies and suitability for further use.

### **(DE) Herstellervorgaben:**

Der Unterfah-/Unterbodenschutz ist gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu verwenden. Das Befahren und Zusammenstoßen von/mit Hindernissen und großen Objekten ist zu unterlassen. Nach erfolgtem Zusammenstoß muss die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges und/oder entstandene Mängel von einer autorisierten Werkstatt überprüft werden.



**(EN) Warranty:**

Warranty period - 12 months.

**(DE) Gewähr:**

Die Dauer der Gewährleistung beträgt 12 Monate.

**(EN) Warranty terms and conditions:**

Underbody Armour is installed on the car, with good condition of the body and the assembly parts (the car, that was not involved in the accident).

Absence of mechanical damages of the Underbody Armour caused by a head-on crush;

Compliance with all installation requirements;

Absence of powder coating damages of the Underbody Armour;

The manufacturer is not liable for any damage caused to the vehicle, the life and health of people in the event of breach of the installation and using of Underbody Armour. The manufacturer has the right to change the design of Underbody Armour.

**(DE) Gewährleistung:**

Der Unterfahr-/Unterbodenschutz muss ohne Beschädigung und/oder Änderungen an Karosserie montiert worden sein. Es dürfen keine Schäden durch die Kollision mit Hindernissen/Gegenständen entstanden sein. Die Vorgaben der Montageanleitung müssen exakt eingehalten werden. Es dürfen keine Schäden/Kratzspuren an der Pulverbeschichtung vorhanden sein. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fahrzeugschäden jedweder Art und gesundheitliche Gefährdungen durch fehlerhafte Montage und Nutzung des Unterbodenschutzes. Der Hersteller behält sich vor, Design und Konstruktionsänderungen des Unterbodenschutzes zu ändern.

**All products are certified**  
**Alle Produkte sind zertifiziert**

